



Cleansolv Lingettes

Lingettes nettoyantes des pièces mécaniques

Réf I037

MAINTENANCE & TRAITEMENTS TECHNIQUES | SOLVANTS DEGRAISSANTS



Action : NETTOYER DEGRAISSER

Points forts

- Elimine efficacement toutes les traces d'huile, graisse, bitume, fuel lourd, colle, encre, mastic ...
- Puissant dégraissant à base d'ester d'huile végétal
- Composé de 100% de substances biodégradables
- Excellent pouvoir solvant sur les salissures lourdes organiques et minérales
- Nettoie les pièces mécaniques
- Remplace les solvants pétroliers (type white spirit...)
- Sans pictogramme de sécurité

Caractéristiques

Boîte de 100 lingettes

- Aspect : lingettes imprégnées blanches

Lingettes

- Non tissées lisses
- Format : 200mm x 200mm

Solution d'imprégnation

- Aspect : liquide fluide
- Indice KB : 65
- Rigidité di-électrique : 60 Kv
- Point éclair : 93,5°C selon EN ISO 2719 (Méthode Pensky-Martens)
- Sans COV

Utilisation

Employées pour nettoyer ou dégraisser les pièces métalliques, les outils, les moules et tous les matériels industriels.

Utilisées par les services d'entretien, TP, industries textile, imprimeries, cartonneries, sociétés de containers et transports, industries, industries alimentaires...

Démarche éco-responsible

Puissant dégraissant à base d'ester d'huile végétal.
Composé 100% de substances biodégradables.
Produit sans COV

Les informations de ce document sont fournies par SODECO pour permettre une utilisation optimale des produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Cleansolv Lingettes

Lingettes nettoyantes des pièces mécaniques

Réf I037

MAINTENANCE & TRAITEMENTS TECHNIQUES | SOLVANTS DEGRAISSANTS



Mode d'emploi

Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte de lingettes, percer l'opercule et passer une lingette, prise au centre du bobinot, au travers du couvercle et repositionner le couvercle. Une fois la première lingette passée, tirer horizontalement jusqu'à la prédécoupe. Séparer la lingette d'un coup sec. Nettoyer et essuyer le support. Bien refermer la boîte de lingettes après utilisation. Jeter les lingettes usagées à la poubelle.

Sécurité et précaution

- Conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine.
- La FDS du produit est disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Péremption : non concernée



Les informations de ce document sont fournies par SODECO pour permettre une utilisation optimale des produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

